



## N-119S (WIFI 版)Telegram 發報機操作說明書

請先將 WIFI 版 LINE 發報機 送電,等待二分鐘後.

請開啟手機或筆電的 WIFI 搜尋 Line\_AP\_XXX(xxx 為數字)

第一次搜尋會比較久,如搜尋不到,請關掉 WIFI 再重開,或按重新搜尋.







- 1.如果輸入的 WIFI 帳號密碼正確,過 1 分鐘內 發報機上的黃燈亮,表示有跟 WIFI 連線.
- 2.打開 PC 下載的資料匣內的搜尋軟體.(PC 網路跟發報機需在同一區網,才可以搜尋的到)



裝置搜尋

可利用所附軟體,直接搜尋同一區網內的LINE發報機,直接編輯

裝置列表:

192.168.0.101 => C4:DE:E2:B1:B8:67
------------------------------------

搜尋裝置 編輯訊息 設定成DHCP

裝置IP資訊 (閘道0.0.0.0表示DHCP)

IP位址: 192.168.0.101

子網路遮罩: 255.255.255.0

預設閘道: 192.168.0.1 更新IP

DNS1: 8.8.8.8

DNS2: 8.8.4.4

網頁帳號密碼

帳號: admin 帳密更新

密碼: admin

使用说明

編輯相關訊息,請將LINE發報機的網路跟PC的網路,用在同一區網內,才可以搜尋到主機IP.

點選"搜尋裝置",找到主機IP後,點選主機IP後,按"編輯訊息"跳出網頁即可編輯訊息.

主機預設IP是DHCP,如需固定IP,請輸入相關IP資訊,在按"更新IP", (預設閘道0.0.0.0表示DHCP).

如需改成DHCP,請點選主機IP後,在按"設定成DHCP"即可

編輯訊息網頁的帳號跟密碼,預設是 admin

www.temai.com.tw

1. 按"搜尋裝置" 點擊選擇搜尋到的 IP, 如需修改指定 IP,請輸入相關 IP 參數,在按" 更新 IP" (會自動重新開機),如不需指定 IP 請按" 設定成 DHCP" (會自動重新開機).
2. 按"搜尋裝置" 點擊選擇搜尋到的 IP,按"編輯訊息".輸入警報訊息跟授權碼跟 ID,輸入完,按"上傳資料",要看是否輸入正確 可按"讀取資料",查看之前輸入的警報訊息.



可遠端登入修改(需固定IP)

警報編輯登入

用戶名: admin

密碼: admin 網頁編輯相關訊息, 須輸入帳號密碼

登入

www.temai.com.tw

## 訊息編輯

☒ 傳送警報解除    ☒ 傳送警報持續

1. 這裡輸入申請的權杖碼Token

Telegram\_Token 7740676922:AA...DeeE2tixljcPCWI\_pXP8CY

列出清單

2. 輸入權杖碼後按這裡

(群組名稱)測試02 : -451...1598  
(群組名稱)測試02 : -451...1598  
(群組名稱)測試05 : -452...168  
(群組名稱)測試05 : -452...168

3. 會顯示你創立的群組名稱,然後將群組ID複製到箭頭處.請注意這列出群組清單的內容僅保存 24 小時內的活動,所以加入頻道後要在 24 小時內查詢才有資料,查詢到 id後 請儲存保留,以便日後用.

4. 按下測試會直接發送到你創立的群組

ChatID-1 -4521969168

測試

ChatID-2

測試

ChatID-3

測試

ChatID-4

測試

每組警報點可獨立設定要發送的群組

第1組 Telegram(電報)-觸發測試警報觸發測試警報觸第01組

☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

第2組 Telegram(電報)-觸發測試警報觸發測試警報觸第02組

☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

第3組 Telegram(電報)-觸發測試警報觸發測試警報觸第03組

☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

第4組 Telegram(電報)-觸發測試警報觸發測試警報觸第04組

☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

第5組 Telegram(電報)-觸發測試警報觸發測試警報觸第05組

☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4



# 可紀錄最近100筆警報資料


可由網頁查詢警報紀錄 日期+時間+訊息  
警報紀錄

2024-01-21 15:35:54	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第12組
2024-01-21 15:36:02	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第13組
2024-01-21 15:36:11	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第14組
2024-01-21 15:36:20	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第15組
2024-01-21 15:36:28	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第16組
2024-01-21 15:36:36	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第01組
2024-01-21 15:36:44	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第02組
2024-01-21 15:36:53	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第03組
2024-01-21 15:37:01	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第04組
2024-01-21 15:37:09	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第05組
2024-01-21 15:37:18	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第06組
2024-01-21 15:37:26	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第07組
2024-01-21 15:37:35	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第08組
2024-01-21 15:37:43	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第09組
2024-01-21 15:37:52	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第10組
2024-01-21 15:38:01	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第11組
2024-01-21 15:38:10	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第12組
2024-01-21 15:38:31	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第13組
2024-01-21 15:38:47	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第14組
2024-01-21 15:39:01	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第15組
2024-01-21 15:39:10	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第16組
2024-01-21 15:39:19	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第16組

返回編輯


警報紀錄是儲存在LINE發報機中,無須電腦

www.temai.com.tw



www.temai.com.tw

## 乾接點觸發方式



www.temai.com.tw

本產品需要連網,WIFI

電源: DC12V (有附贈變壓器 AC110~220V)

電流: 待機 100mA 動作時最大 150mA

產品內容: 主機 ~變壓器 軟體下載網址 (包含安裝工具、使用手冊)